

ARMER

ARM-M100000A

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ПУСКО-ЗАРЯДНОГО
ПРИСТРОЮ

armer.com.ua

Пусковий кабель з затискачами

Шланг

Зарядний кабель

Перехідники клапана (3 шт)

А. ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

1

2

3

4

5

6

7

1 Пусковий порт.

2 Гніздо для шланга

3 Світлодіодний ліхтар

4 Вихід USB1

5 Вхід TYPE-C

6 Вихід USB2

7 Дісплей

8

9

10

11

12

8 Кнопка «<»

9 Кнопка компресора

10 Кнопка живлення

11 Кнопка «+»

12 Кнопка вибору одиниці вимірювання

В. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Блок пускового пристрою.....1 шт

Перехідники клапана.....3 шт

Пусковий кабель з затискачами.....1 шт

Зарядний кабель.....1 шт

Шланг.....1 шт

Посібник користувача.....1 шт

С. Інструкція з експлуатації

СВІТЛОДІОДНИЙ ДІСПЛЕЙ

Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду пристрою. На дисплеї відображається залишок потужності та активовані вихідні порти.

Різні цифри, що відображаються на дисплеї, вказують на різний рівень заряду пускового пристрою. Значення досягне 100% після завершення заряджання.

ЗАРЯДКА ПУСКОВОГО ПРИСТРОЮ

1. Підключіть зарядний кабель до електронних пристроїв із виходом USB.

2. Підключіть вхідний порт пристрою для зарядки.

Або

1. Підключіть автомобільний адаптер до гнізда прикурювача.

2. Під'єднайте вхідний порт пускового пристрою до іншого кінця кабеля автомобільного адаптера.

Примітка:

Не заряджайте пусковий пристрій одразу після запуску двигуна, а принаймні через 30 хвилин.

ПУСК ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ З 12 В БОРТОВОЮ МЕРЕЖЕЮ

1. Переконайтеся, що залишок заряду становить не менше 80%. Рекомендується зарядити пристрій повністю.

2. Під'єднайте пусковий кабель до роз'єму пускового пристрою.

3. Під'єднайте ЧЕРВОНИЙ затискач до позитивної (+) клеми акумулятора автомобіля, а ЧОРНИЙ затискач – до мінусової (-) клеми акумулятора автомобіля.

4. Запустіть двигун автомобіля. Інтервал між кожною спробою запуску має бути БІЛЬШ 30 секунд. Якщо після 3 спроб не вдалося запустити двигун, припиніть повторні спроби. Будь ласка, перевірте, чи є проблеми з двигуном або мережею автомобіля, також перевірте стан пускового пристрою.

5. Коли автомобіль буде заведено, від'єднайте пусковий кабель від пускового пристрою та від'єднайте червоний і чорний затискачі від клем акумулятора автомобіля протягом 30 секунд.

6. Залиште двигун автомобіля працюючим.

Індикатор

Ситуація

Миготливий червоний і зелений індикатор

Пусковий кабель під'єднаний

Постійний зелений індикатор

Готовий до запуску

Постійний червоний індикатор

1. Захист від низької напруги
- Зарядіть пристрій
2. Захист від перегріву
- Від'єднайте затискачі, щоб дати пристрою охолонути
3. Захист по часу очікування
- Час очікування підключення минає. Від'єднайте затискач протягом 30 секунд після успішного запуску.

Постійний червоний індикатор з переривчастим звуковим сигналом

Захист від неправильної полярності
- Поміняйте затискачі місцями та переконайтеся у правильному з'єднанні

Постійний червоний індикатор з постійним звуковим сигналом

Захист від короткого замикання
- Не з'єднуйте затискачі разом або до однієї металевої деталі

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН

1. Під'єднайте кінці шланга до гнізда пускового пристрою та вентилі шини автомобіля.

2. Увімкніть кнопку живлення, натисніть кнопку компресора, щоб перейти в режим компресора. Значення за замовчуванням становить 2.5 бар. Натисніть клавіші «+» і «-», щоб встановити різні значення тиску, натисніть кнопку одиниці вимірювання, щоб змінити одиницю.

3. Після завершення налаштування повітряний компресор почне накачування коротким натисканням кнопки живлення, і на дисплеї відобразиться поточний тиск повітря.

4. Коли тиск повітря досягне встановленого значення, повітряний насос автоматично припинить роботу.

Порада: якщо компресор використовується протягом тривалого часу, рекомендується кожні 10 хвилин зупинятися, щоб дати йому охолонути. В іншому випадку програма захисту буде запущена автоматично.

ЗАРЯДКА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ
АБО ПЛАНШЕТА

1. Підключіть зарядний кабель до вихідного порту USB1 або USB2.

2. Виберіть відповідний роз'єм для мобільного телефону або планшета.

3. Натисніть кнопку живлення, щоб зарядити.

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР

Натисніть кнопку живлення на 3 секунди, щоб увімкнути світлодіодний ліхтар.

Є 3 режими для світлодіодного світла по порядку: освітлення, стробоскоп, SOS.

ІНШІ ІНДИКАТОРИ ДИСПЛЕЯ

► Н8: температура батареї перевищила 60°C, і в цей час вибір перестав працювати. Його можна використовувати як звичайно після того, як температура повернеться до нормального значення після охолодження.

► Н0: температура батареї нижча за -20°C, вибір перестав працювати. Його можна нормально використовувати лише після нормалізації температури.

► НН8: Температура двигуна повітряного компресора досягає 95°C, у цей момент вибір припиняє працювати. Компресор можна використовувати в звичайному режимі після того, як температура двигуна опуститься нижче 60°C (приблизно через 30 хвилин).

► Н-: компресор досяг максимального разового робочого часу в 15 хвилин, і в цю мить вибір припиняє працювати. Рекомендується охолодити принаймні 30 хвилин перед використанням функції компресора.

Д. Технічні характеристики:

Розміри	257*103*53 мм
Вага	870 г
Ємність акумулятора	10000 mAh
Вхід TYPE-C	5B/2A, 9B/2A
Вихід USB1	5B/2.4A
Вихід USB2	5B/2.4A; 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A, 12 В пусковий пристрій
Номинальний тиск	8 бар
Час до повної зарядки	7 годин для 5B/2A 3 години для 9B/2A
Пусковий струм	600 А
Піковий струм	1200 А-
Робоча температура	20°C-60°C
Захист	Від короткого замикання, від перезаряджання і розряджання
Термін служби	Понад 1000 циклів

Е. Поширені запитання

Запитання: Як вимкнути цей прилад?
Відповідь: Цей прилад автоматично вимкнеться, коли не буде знайдено навантаження або завершено заряджання.

Запитання: Скільки разів цей пристрій може заряджати мій мобільний телефон?
Відповідь: Повністю зарядженого пристрою вистачає на 4 зарядки для мобільного телефону iPhone.

Запитання: Скільки часу знадобиться цьому пристрою, щоб повністю зарядити мій мобільний телефон?
Відповідь: Приблизно 1 година.

Запитання: Скільки разів цей пристрій може бути повністю заряджено, щоб звести автомобіль?
Відповідь: Приблизно 30 разів.

Ф. Усунення несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Відсутність реакції при натисканні кнопки живлення	Захист від низької напруги або запущений пусковий режим	Підключіть зарядний кабель до вхідного порту для заряджання, щоб активувати пристрій

Г. Токсичні та шкідливі речовини

Склад і кількість токсичних і шкідливих речовин у пристрої

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

0: вказує на те, що вміст небезпечних речовин у всіх однорідних матеріалах нижчий за межу MCV, визначену стандартом 2011/65/EU (RoHS) із поправкою (EU) 2015/863.

Н. Попередження:

1. ОБОВ'ЯЗКОВО від'єднайте пусковий пристрій від автомобіля протягом 30 секунд.

2. НЕ з'єднуйте два затискачі. Це може бути небезпечно!

3. НЕ розбирайте пристрій. Це може бути небезпечно!

Завжди будьте обережні під час використання приладу

• Цей прилад не призначений для використання дітьми або немовчимами людьми без нагляду.

• Не використовуйте як іграшку.

• Не допускайте намокання приладу.

• Не занурюйте прилад у воду.

• Не використовуйте прилад у вибухонебезпечних середовищах, наприклад у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.

• Не модифікуйте та не розбирайте пусковий пристрій. Лише кваліфікований технік може ремонтувати цей виріб.

• Не піддавайте прилад впливу тепла.

• Не зберігайте в місцях, де температура може перевищувати 70°C.

• Заряджайте лише за температури навколишнього середовища від 0°C до 60°C.

• Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, що постачається разом із приладом.

• За екстремальних умов може статися витік батареї. Обережно витріть рідину тканиною та уникайте контакту зі шкірою, коли помітите рідину на батареї. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промийте чистою водою та зверніться до лікаря.

• Після закінчення терміну служби утилізуйте прилад, дбайливо ставлячись до навколишнього середовища.

І. Інформація про гарантію

1. Ми пропонуємо обмежену гарантію на цей продукт на будь-які дефекти матеріалів і виготовлення протягом 12 місяців з дати виробництва.

2. Гарантія дієсна лише після пред'явлення первинним покупцем оригіналу квитанції (від дилера/роздрібного продавця) разом із виробом, що підлягає ремонту чи заміні.

3. Гарантія не дійсна, якщо серійний номер, дата покупки та етикетка були видалені.

4. Гарантія не поширюється на пошкодження або несправність приладу внаслідок нормального зносу, механічного пошкодження, неправильного встановлення, модифікації або ремонту неавторизованими третіми особами.

5. Виробник не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження, заподіяні під час транспортування або в результаті форс-мажорних обставин.

6. Виробник не несе відповідальності за випадкові чи непрямі збитки, спричинені використанням або неправильним використанням пристрою.

7. Усі претензії по гарантії обмежуються ремонтом або заміною дефектного продукту та на власний розсуд.

8. Якщо виробник відремонтує або замінить виріб, гарантія на нього поширюватиметься протягом часу, що залишився від початкового гарантійного періоду. Ремонт або заміна може включати використання відновлених блоків, еквівалентних за функціями. Замінена деталь або виріб стають власністю виробника.

9. Гарантія не поширюється на витратні компоненти, такі як батареї та аксесуари.

Захист від перезаряджання і розряджання

Захист від перегріву

Захист від неправильного підключення

RoHS

FC

Recycle

Warranty

Вироблено в ІНЧН під ТМ «ARMER» на замовлення ТОВ «Омега»

Імпортер: ТОВ «Омега», вул. Промислова, 1, сел. Василівка, Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62495

Тел: +38 057 713 69 00

armer.com.ua

10

Гарантійний талон

Шановний клієнте!
Дякуємо Вам за вибір товарів торгової марки ARMER

Назва деталі: _____

Гарантійний термін: _____

Магазин ☐

Заводський код № ☐

Дата продажу ☐

Підпис продавця _____

У разі повернення продавцю пошкодженого товару і при наявності правильно оформлених документів продавець або гарантія СТО приймає рішення про заміну деталі або про проведення додаткової експертизи відповідно до чинного законодавства.

Печатка організації, яка продавла деталь

Печатка організації, яка встановила деталь

Підпис покупця

armer.com.ua

9